



5 Instale el cartucho de impresión


- 1. Abra la bandeja de salida, y a continuación abra la puerta del cartucho de impresión.
- 2. Inserte el cartucho de impresión de tres colores en el soporte del cartucho con la etiqueta hacia arriba, los contactos de color cobre hacia el interior de la impresora, y los inyectores de tinta hacia abajo.
- 3. Presione el cartucho de impresión en el soporte hasta que se coloque en su sitio.
- 4. Cierre la puerta del cartucho de impresión.





6 Imprima una página de alineación

- 1. Abra la bandeja de entrada al máximo.
- 2. Cargue una tarjeta de índice del paquete de muestras.
- 3. Ajuste la guía de anchura del papel para que se ajuste a los bordes de la tarjeta de índice sin que ésta se doble.
- 4. Presione **OK**. Se imprimirá una página de alineación en la tarjeta de índice. La impresión en una página de alineación asegura la mayor calidad e impresión.




Impresión de la primera fotografía

- 1. Coloque algunas hojas de papel fotográfico en la bandeja de entrada con la parte satinada mirando hacia usted. Si va a utilizar papel con pestañas, insértelo de manera que los extremos con pestañas se introduzcan en último
- 2. Ajuste la guía de anchura del papel para que se ajuste a los bordes del papel sin que éste se doble.
- 3. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura correcta.

Nota: La tarjeta de memoria no se insertará del todo en la impresora. Cuando la tarjeta se ha insertado correctamente, se enciende el indicador luminoso de tarjeta de memoria y permanece en verde.

- 4. Presione **OK** para seleccionar 1 fotografía por página, a continuación presione (o) para visualizar las fotografías.
- 5. Presione **OK** para seleccionar una fotografía y, a continuación, presione **Impresión** para imprimir la primera fotografía.



¿Necesita más información?

Para obtener información, consulte:



Guía del usuario de HP Photosmart 330 series

Puede solicitar la Guía del usuario en español llamando a 1-800-HP-INVENT.



Ayuda en pantalla de la impresora **HP Photosmart**



www.hp.com/support



Impreso en EE.UU. 02/05. v.1.0.1. Impreso en papel reciclado © 2005. Hewlett-Packard Development Company, L.P.







